

MANUAL DE ACERTO – HENRY SUPER FÁCILBIOMÉTRICO

Para ajustar data e hora, siga as instruções abaixo:

- Abra o relógio
- Ligue o relógio na bateria (**cabó vermelho**) e na energia, feche-o e configure uma senha com 6 (seis) dígitos.
- Confirme com **#**, redigite a senha novamente e confirme com **#**.
- Pressione o Botão **F2** por 5 (cinco) segundos.
- Digite a senha (padrão: 000001 ou 000000 ou 123456) e confirme com o botão **#**
- Caso errou algum número na hora de digitar a senha, pressione o botão *****
- **Ajustar a data e hora**
- Confirme com **#**, ajuste a data
- Para ajustar o dia da semana, pressione o botão **F4** e confirme com **#**
- Ajuste a hora e confirme com **#**
- Pressione ***** até chegar na função **Ajustar Operação do Teclado**.
- Confirme com **#** e **#** novamente
- Pressione *****
- Função importante: **Nº DO RELÓGIO**. Confirme com **#**, digite o nº do relógio e confirme com **#**
- Pressione ***** e ***** novamente
- Função importante: **"Incluir digital de novo usuário?"**. Confirme com **#**, digite o nº de matrícula, confirme com **#**, coloque o dedo e mantenha-o até voltar na mesma função.
- Pressione F1 para sair do menu.

Seu relógio já está configurado para o uso.

OBS: Os botões abaixo são as principais teclas de acesso e acerto para o relógio:

= CONFIRMA

***** = ANULA

F4 = MUDA O DIA DA SEMANA

F2 = ENTRA NO MENU DE AJUSTES

F1 = SAI DO MENU DE AJUSTES

OBS: O RELÓGIO NÃO PODE SER DESLIGADO A NOITE. O MESMO DEVE ESTAR LIGADO 24 HORAS. HÁ UMA BATERIA INTERNA QUE SUPORTA 12 HORAS, CASO FALTE ENERGIA. FAVOR PROVIDENCIAR ESTABILIZADOR CASO O RELÓGIO COMECE A TRAVAR DIRETO. NÃO DESLIGAR O RELÓGIO DA TOMADA!!! DEIXAR LIGADO 24 HORAS!!! CASO ALGUMA DÚVIDA, CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO DE SUPORTE.

**REPRESENTANTE
AUTORIZADO**

Henry

Rua Moacir Salles D'avila, 325 – Jd. D'avila – Osasco – SP – 06288-020

PABX: (011) **3601 – 0109**

Site: www.dataponto.com.br - E-mail: suporte@dataponto.com.br