

## MANUAL DE ACERTO – HENRY SUPER FÁCIL

Para ajustar data e hora, siga as instruções abaixo:

- Abra o relógio
- Ligue o relógio na bateria (**cabo vermelho**) e na energia, feche-o e configure uma senha com 6 (seis) dígitos.
- Confirme com **#**, redigite a senha novamente e confirme com **#**.
- Pressione o Botão **F2** por 5 (cinco) segundos.
- Digite a senha (padrão: 000001 ou 000000 ou 123456) e confirme com o botão **#**
- Caso errou algum número na hora de digitar a senha, pressione o botão **\***
- **Ajustar a data e hora**
- Confirme com **#**, ajuste a data
- Para ajustar o dia da semana, pressione o botão **F4** e confirme com **#**
- Ajuste a hora e confirme com **#**
- Pressione **\*** até chegar na função **Ajustar Operação do Teclado**.
- Confirme com **#** e **#** novamente
- Pressione **\***
- Função importante: **Nº DO RELÓGIO**. Confirme com **#**, digite o nº do relógio e confirme com **#**
- Pressione **\*** e **\*** novamente
- Função importante: **"Filtro de entrada e saída"**. Confirme com **#** e pressione **\*** (não).
- Pressione F1 para sair do menu.

Seu relógio já está configurado para o uso.

OBS: Os botões abaixo são as principais teclas de acesso e acerto para o relógio:

**#** = CONFIRMA

**\*** = ANULA

**F4** = MUDA O DIA DA SEMANA

**F2** = ENTRA NO MENU DE AJUSTES

**F1** = SAI DO MENU DE AJUSTES

**QUALQUER ALTERAÇÃO FEITA NAS CONFIGURAÇÕES DO RELÓGIO FICA PREVALECENDO ATÉ O MESMO SER RECONFIGURADO NOVAMENTE. CUIDADO COM AS CONFIGURAÇÕES.**

**REPRESENTANTE  
AUTORIZADO**



Rua Moacir Salles D'avila, 325 – Jd. D'avila – Osasco – SP – 06288-020

PABX: (011) **3601 – 0109**

Site: [www.dataponto.com.br](http://www.dataponto.com.br) - E-mail: [suporte@dataponto.com.br](mailto:suporte@dataponto.com.br)